

# CZ / Návod na obsluhu LCL533 LED stropné svítidlo s dálkovým ovládáním

## 1. Funkce tlačítek

- "①" ztlumení
- "②" zvyšování jasu
- "③" snížení teploty barev (do 2700K)
- "④" zvýšení teploty barev (do 6000K)
- "⑤" zapnutí
- "⑥" vypnutí

## 2. Noční režim

Podržte tlačítko "OFF" po dobu nejméně 2 sekund a světlo bude v režimu nočního osvětlení = jas 2% nejvyšší svítivosti (cca 0,5W). Stisknutím libovolného tlačítka přepnete svítidlo do předchozího stavu.

## 3. Časovač

- a, Podržte tlačítko "ON" dokud svítidlo jednou neblikne a poté stisknutím libovolného tlačítka "①", "②", "③" resp. "④" během tří sekund nastavíte požadovaný čas vypnutí.  
b, Následně svítidlo zabliká. ("④" 1 bliknutí = časovač je nastavený na 15 minut, "①" 2 bliknutí = časovač je nastavený na 30 minut, "③" 3 bliknutí = časovač je nastavený na 45 minut, "②" 4 bliknutí = časovač je nastavený na 60 minut). Vypnutí časovače - Stiskněte tlačítko "OFF". Svítidlo jednou blikne = časovač je vypnutý.  
Časovač není možné nastavit v nočním režimu.

## 4. Zálohování NASTAVENÍ při výpadku energie

Při výpadku energie a po následném zapnutí, nastavení zůstávají zachovány v interní paměti řídící jednotky.

## 5. Párování (i více svítidel na jeden dálkový ovladač)

- a, Zapněte svítidlo
- b, Odpojte zdroj napájení alespoň na deset vteřin
- c, Připojte zdroj napájení a stiskněte tlačítko "ON" na dálkovém ovladači (v blízkosti svítidla) 3krát do tří sekund
- d, Svítidlo 3krát zabliká a párování je dokončeno. (nadstavení - jas, teplota (2700K-6000K), časovač, noční světlo).

## 6. Obnovení

- a, Odpojte zdroj napájení alespoň na deset vteřin
- b, Připojte zdroj napájení a stiskněte tlačítko "ON" na dálkovém ovladači (v blízkosti svítidla)  
5 krát během tří sekund
- c, Svítidlo 6krát zabliká a párování je zrušeno