

Návod na napárování ovladače

TL-CON-RGB-RF6-28B

Jelikož se jedná o elektronické zařízení s radiofrekvenčním ovládáním, může se stát, že se odladí ovladač s přijímačem. To může způsobit např. statická elektřina, radiofrekvenční rušení, odchylka v napájení.

Pokud Váš ovladač přestal reagovat, je nutné ho napárovat s přijímačem.

Napárování:

Odpojte přijímač od napájení, připojte přijímač k napájení a do 6 sekund několikrát mačkejte tlačítko RED, zelená kontrolka zabliká a přijímač je napárován. Pokud na přijímač nevidíte, stačí potom vyzkoušet funkce ovladače. Pokud ovladač nereaguje, akci opakujte.

Pokud i nadále nejde ovladač napárovat, jedná s o jinou závadu a bude Vám ovladač vyměněn za nový.



T-LED s.r.o. , www.t-led.cz
Praha 5, Česká republika