

Uživatelský návod ovladače - stmívače TL-DIM-RF1



Stmívač světla umožňuje dálkově ovládat LED zdroje světla které to umožňují. Lze jím ovládat zapnutí, vypnutí a intenzitu světla od 5 do 100%

Technický popis :

pracovní teplota :-29° až 60°C

vstupní napětí 12-24V (označeno jako INPUT)

výstup: 12V/96W, 8A

24V/192W 8A

(označeno jako OUTPUT)

Pokud ovladač nereaguje, proved'te napárování ovladače: odpojte přijímač od napájení, držte na ovladači zároveň obě tlačítka - šipky, připojte přijímač ke zdroji, připojený pásek problikne nebo zhasne, potom pusťte obě tlačítka. Hotovo